

1. Kui soovid lisada kaamerale mälukaardi, siis tuleb objektiiv kate eemaldada, kate on keermestatult, avada vastupäeva keerates. Avada kaks pildil näidatud kruvi, misjärel ettevaatlikult kallutades tuleb kaamera sisu korpusest välja ja pildil näidatud avasse on võimalik lisada microSD mälukaart.
2. Sulge kaamera vastupidises järjekorras.
3. Lae alla äpp [Yoosee](#)
4. Ühenda esmalt telefon samasse WIFI võrku
5. Ava äpp, ülal paremal nurgas '+' nupp, vajutades sellel saab lisada seadet.
6. Vali ühendusviisiks 'Wired connection'
7. Ühenda kaamera vooluvõrku
8. Ühenda kaamera võrgukaabli abil ruuteriga
9. Vajuta äpis 'Next' nuppu
10. Äpp leiab seadme, vajuta leitud seadme järel '+' nuppu
11. Sisesta kaamera parool (vaikimisi parool on 123) ja vajuta 'Next' nuppu
12. Viimasena andke seadmele nimi ja vajuta 'Confirm to check my device' nuppu.

